

PARIS



Schmidler 



PR 10

Monocomando vasca


Single lever bath mixer without/with shower kit
Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit
Handbrause

PR 10 SD - senza kit doccia

CR

PR 10 DXC - con kit doccia

CR




PR 20

Monocomando lavabo con scarico pop-up

Single lever basin mixer with pop-up waste
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
Ablaufventil pop-up

PR 20

CR




PR 21

Monocomando lavabo alto con scarico pop-up

Single lever high basin mixer with pop-up waste
Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
Ablaufventil pop-up

PR 21

CR




PR 30

Monocomando bidet con scarico pop-up

Single lever bidet mixer with pop-up waste
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil
pop-up

PR 30

CR




PR 40

Monocomando incasso doccia
 Single lever built-in shower mixer
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

PR 40

CR




PR 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

PR 41

CR



PR 50 V

Monocomando esterno doccia
 Single lever exterior shower without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

PR 50 V SD - senza kit doccia

CR

PR 50 V DC - con kit doccia

CR

