

PARIS 2



NEW



PR2 10


Monocomando vasca
 Single lever bath mixer without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit
 Handbrause

PR2 10 SD - senza kit doccia

CR

PR2 10 DXC - con kit doccia

CR




PR2 20

Monocomando lavabo con scarico pop-up
 Single lever basin mixer with pop-up waste
 Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
 Ablaufventil pop-up

PR2 20

CR




PR2 21

Monocomando lavabo alto con scarico pop-up
 Single lever higt basin mixer with pop-up waste
 Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
 Ablaufventil pop-up

PR2 21

CR




PR2 30

Monocomando bidet con scarico pop-up
 Single lever bidet mixer with pop-up waste
 Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil
 pop-up

PR2 30

CR



PR2 40


Monocomando incasso doccia
 Single lever built-in shower mixer
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

PR2 40

CR



Ø 35 mm

**PR2 41**


Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

PR2 41

CR



Ø 35 mm

**PR2 50 V**

Monocomando esterno doccia
 Single lever exterior shower without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

PR2 50 V SD - senza kit doccia

CR

PR2 50 V DC - con kit doccia

CR



Ø 35 mm

