

# RELAX



## RX 10

Monocomando vasca

Single lever bath mixer without/with shower kit

Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit


Handbrause

RX 10 SD - senza kit doccia

CR

RX 10 DXC - con kit doccia

CR



## RX 20

Monocomando lavabo con scarico click-clack


Single lever basin mixer with click-clack waste

Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit

Ablaufventil click-clack

RX 20

CR



## RX 21

Monocomando lavabo alto con scarico click-clack


Single lever high basin mixer with click-clack waste

Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit

Ablaufventil click-clack

RX 21

CR



## RX 26

Monocomando lavabo incasso orizzontale senza scarico


Concealed single lever basin mixer (horizontal)

Einhebelmischbatterie für Waschbecken zum


horizontalen Einbau ohne Ablauf

RX 26

CR



**NEW**





## RX 27

Monocomando lavabo incasso orizzontale senza scarico  
*Concealed single lever basin mixer (horizontal)*  
*Einhebelmischbatterie für Waschbecken zum horizontalen Einbau ohne Ablauf*

### RX 27

CR




## RX 30

Monocomando bidet con scarico click-clack  
*Single lever bidet mixer with click-clack waste*  
*Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil click-clack*

### RX 30

CR




## RX 40

Monocomando incasso doccia  
*Single lever built-in shower mixer*  
*Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau*

### RX 40

CR




## RX 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite  
*Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs*  
*Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil*

### RX 41

CR




## RX 41/3

Monocomando incasso doccia con deviatore a 3 uscite  
*Single lever for built-in shower with diverter with 3 outputs*  
*Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil*

### RX 41/3

CR



## RX 50


Monocomando esterno doccia  
Single lever exterior shower without/with shower kit  
Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit  
Handbrause

### RX 50 SD - senza kit doccia

CR

### RX 50 DC - con kit doccia

CR




## RX 51

Monocomando esterno doccia per colonna  
Single lever exterior shower  
Einhebelmischbatterie für Dusche

### RX 51

CR




## RX 16

Monocomando bordo vasca 4 fori  
4-hole bathtub edge single lever  
4-Loch-Einhebelmischbatterie für den  
Badewannenrand

### RX 16

CR



## RX 12

Monocomando vasca a colonna  
Column tub mixer  
Säulenmischbatterie für Wanne

### RX 12

CR

