

# RELAX



## RX 10


Monocomando vasca  
Single lever bath mixer without/with shower kit  
Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit  
Handbrause

RX 10 SD - senza kit doccia

CR

RX 10 DXC - con kit doccia

CR




## RX 20

Monocomando lavabo con scarico click-clack  
Single lever basin mixer with click-clack waste  
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil click-clack

RX 20

CR




## RX 21

Monocomando lavabo alto con scarico click-clack  
Single lever high basin mixer with click-clack waste  
Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil click-clack

RX 21

CR





## RX 26

Monocomando lavabo incasso orizzontale senza  
scarico  
Concealed single lever basin mixer (horizontal)  
Einhebelmischbatterie für Waschbecken zum  
horizontalen Einbau ohne Ablauf

RX 26

CR




## RX 30

Monocomando bidet con scarico click-clack  
 Single lever bidet mixer with click-clack waste  
 Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil  
 click-clack

### RX 30

CR




## RX 40

Monocomando incasso doccia  
 Single lever built-in shower mixer  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

### RX 40

CR




## RX 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite  
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit  
 Umschaltventil

### RX 41

CR




## RX 41/3

Monocomando incasso doccia con deviatore a 3 uscite  
 Single lever for built-in shower with diverter with 3 outputs  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit  
 Umschaltventil

### RX 41/3

CR



## RX 50


Monocomando esterno doccia  
Single lever exterior shower without/with shower kit  
Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit  
Handbrause

### RX 50 SD - senza kit doccia

CR

### RX 50 DC - con kit doccia

CR




## RX 51

Monocomando esterno doccia per colonna  
Single lever exterior shower  
Einhebelmischbatterie für Dusche

### RX 51

CR




## RX 16

Monocomando bordo vasca 4 fori  
4-hole bathtub edge single lever  
4-Loch-Einhebelmischbatterie für den  
Badewannenrand

### RX 16

CR



## RX 12

Monocomando vasca a colonna  
Column tub mixer  
Säulenmischbatterie für Wanne

### RX 12

CR

