



SKYY


KELLER
TAPS



CR

NI

SK 10

Monocomando vasca

Single lever bath mixer without/with shower kit

Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit Handbrause

SK 10 SD - senza kit doccia



CR

NI

SK 10 DXC - con kit doccia

CR

NI



SK 20

Monocomando lavabo con scarico pop-up

Single lever basin mixer with pop-up waste


Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit

Ablaufventil pop-up

SK 20

CR

NI



SK 21

Monocomando lavabo alto con scarico pop-up

Single lever high basin mixer with pop-up waste


Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit

Ablaufventil pop-up

SK 21

CR

NI




SK 30

Monocomando bidet con scarico pop-up
 Single lever bidet mixer with pop-up waste
 Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil
 pop-up

SK 30

CR

NI




SK 40

Monocomando incasso doccia
 Single lever built-in shower mixer
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

SK 40

CR

NI




SK 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit
 Umschaltventil

SK 41

CR

NI





CR

NI

SK 41 S

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite, con scatola incasso inclusa

Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

SK 41 S

CR

NI



Ø 35 mm



SK 50

Monocomando esterno doccia

Single lever exterior shower without/with shower kit
Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

SK 50 SD - senza kit doccia

CR

NI

SK 50 DC - con kit doccia

CR

NI



Ø 35 mm



SK 70 CSQ

Monocomando cucina canna alta

One-hole sink mixer, high spout
Küchen-Einhebelmischbatterie mit hohem Auslauf

SK 70 CSQ

CR

NI



Ø 35 mm

