

# SPRING



### SP 10

Monocomando vasca  
Single lever bath mixer without/with shower kit  
Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit  
Handbrause

SP 10 SD - senza kit doccia


CR

SP 10 DXC - con kit doccia

CR



ø 35 mm



### SP 20


Monocomando lavabo con scarico pop-up  
Single lever basin mixer with pop-up waste  
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil pop-up

SP 20

CR



ø 35 mm



### SP 21


Monocomando lavabo alto con scarico pop-up  
Single lever high basin mixer with pop-up waste  
Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil pop-up

SP 21

CR



ø 35 mm



### SP 30


Monocomando bidet con scarico pop-up  
Single lever bidet mixer with pop-up waste  
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil  
pop-up

SP 30

CR



ø 35 mm




## SP 40

Monocomando incasso doccia  
 Single lever built-in shower mixer  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

### SP 40

CR




## SP 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite  
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

### SP 41

CR



## SP 50 V


Monocomando esterno doccia  
 Single lever exterior shower without/with shower kit  
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

### SP 50 V SD - senza kit doccia

CR

### SP 50 V DC - con kit doccia

CR



## SP 60 CP 20

Monocomando lavello a parete  
 Single lever wall sink mixer  
 Einhebelmischer wandspültischbatterie

### SP 60 CP 20

CR

