

SQUARE



NEW





SQ 10

Monocomando vasca
 Single lever bath mixer without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit
 Handbrause

SQ 10 SD - senza kit doccia


CR

SQ 10 DXC - con kit doccia

CR



ø 35 mm

**SQ 20**


Monocomando lavabo con scarico pop-up
 Single lever basin mixer with pop-up waste
 Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
 Ablaufventil pop-up

SQ 20

CR



ø 35 mm

**SQ 21**


Monocomando lavabo alto con scarico click-clack
 Single lever higt basin mixer with click-clack waste
 Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
 Ablaufventil click-clack

SQ 21

CR



ø 35 mm




NEW

SQ 30

Monocomando bidet con scarico pop-up
Single lever bidet mixer with pop-up waste
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil pop-up

SQ 30

CR




SQ 40

Monocomando incasso doccia
Single lever built-in shower mixer
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

SQ 40

CR




SQ 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

SQ 41

CR



SQ 50


Monocomando esterno doccia
 Single lever exterior shower without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit
 Handbrause

SQ 50 SD - senza kit doccia

CR

SQ 50 DC - con kit doccia

CR




SQ 51

Monocomando esterno doccia per colonna
 Single lever exterior shower
 Einhebelmischbatterie für Dusche

SQ 51

CR



SQ 70

Monocomando cucina canna alta
 One-hole sink mixer, high spout
 Küchen-Einhebelmischbatterie mit hohem
 Auslauf

SQ 70

CR

